

CLARIS Aube

Porte automatique de poulailler à capteur de lumière

Prenez cinq minutes pour lire cette notice avant le montage : l'installation se fait en une matinée, avec des outils que vous avez déjà.

CE QU'IL VOUS FAUT

Outils et fournitures

- Crayon de menuisier et mètre
- Perceuse-visseuse avec mèche à bois
- Scie sauteuse (ou scie cloche pour amorcer)
- 3 piles AA alcalines, non incluses
- Visserie fournie dans la boîte

INSTALLATION PAS À PAS

1 Repérez l'ouverture

Positionnez la porte contre la paroi du poulailler, à l'endroit de passage habituel des poules, puis tracez au crayon le contour de l'ouverture.

2 Percez les quatre angles

Percez un trou dans chaque angle du tracé. Ces trous servent de point de départ à la découpe et évitent d'éclater le bois.

3 Découpez l'ouverture

Reliez les trous à la scie sauteuse, puis ébavurez les bords afin que la trappe coulisse librement dans son rail.

4 Présentez et vissez

Plaquez le cadre sur l'ouverture, vérifiez l'aplomb au niveau, puis vissez progressivement avec les vis fournies, sans forcer.

5 Retirez le clip et installez les piles

Retirez le clip transparent de protection qui bloque la trappe pendant le transport, insérez 3 piles AA (non incluses) en respectant la polarité, puis refermez le compartiment.

6 C'est prêt

Aucun réglage, aucune application : la porte s'ouvre à la lumière du jour et se referme à la tombée de la nuit.

Utilisation, entretien, sécurité

CLARIS Aube

AU QUOTIDIEN

Ouverture et fermeture automatiques

Le capteur mesure la luminosité ambiante : la trappe monte au lever du jour et redescend à la tombée de la nuit. Les horaires suivent donc naturellement les saisons.

Contrôlez la première semaine

Assistez à une ouverture et à une fermeture complètes pendant les premiers jours, et vérifiez qu'aucune poule ne stationne dans l'encadrement au moment de la fermeture.

Piles

Remplacez les 3 piles AA dès que la trappe ralentit ou s'arrête en cours de course. Retirez-les si le poulailler reste inutilisé plusieurs mois.

ERREURS À ÉVITER

À lire avant de visser

- Ne pliez jamais la trappe : une trappe déformée frotte dans le rail et bloque le mécanisme.
- Ne serrez pas trop les vis : un serrage excessif écrase le rail et la porte ne coulisse plus.
- Vérifiez que l'ouverture découpée est bien d'aplomb : un cadre de travers fait forcer le moteur.
- Ne mettez jamais les doigts d'un enfant dans le rail lorsque la porte est alimentée.
- Retirez le clip transparent avant la première mise en service.

Caractéristiques et entretien

CLARIS Aube

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	3 piles AA (non incluses)
Déclenchement	Capteur de luminosité
Affichage	Écran LCD d'état
Matériau	Boîtier et trappe plastique renforcé
Coloris	Vert ou Marron

ENTRETIEN ET ASSISTANCE

Dépoussiérez le rail et la trappe deux fois par an avec une brosse sèche ; n'utilisez ni graisse ni lubrifiant, qui retiennent la poussière. En cas de blocage, coupez l'alimentation, retirez la trappe et vérifiez qu'aucun copeau ni fiente séchée ne gêne la course. Une question, une pièce à remplacer : écrivez-nous à support@claris-poulailler.fr, nous répondons en français sous un jour ouvré.