

CLARIS

Notice d'installation et d'utilisation

CLARIS Horizon — porte automatique de poulailler programmable (minuterie LCD)

Modèle noir ou orange · 3 piles AA · aluminium + ABS · garantie 3 ans

Ce que vous avez reçu

- 1 porte automatique CLARIS Horizon (coloris noir ou orange)
- 8 vis auto-perceuses
- 1 tournevis
- Cette notice
- 3 piles AA **non incluses** — à prévoir avant l'installation

Dimensions et caractéristiques

Dimensions hors tout	350 × 250 × 73 mm (H × L × P)
Ouverture de passage	210 × 256 mm
Type de porte	Trappe coulissante verticale
Matériaux	Alliage d'aluminium + ABS
Alimentation	3 piles AA (non incluses)
Commande	Minuterie programmable + commande manuelle
Capteur de lumière	Non (fonctionnement par horaires)
Poids net	0,88 kg
Coloris	Noir ou orange

Avant de percer

Mesurez : l'ouverture à découper dans la paroi doit mesurer **210 mm de large × 256 mm de haut**. Le cadre extérieur mesure 250 mm de large et 350 mm de haut : prévoyez cette surface plane et libre autour de l'ouverture pour visser le cadre.

Six étapes, une matinée

01 Repérez l'ouverture

Positionnez la porte contre la paroi du poulailler, à l'endroit de passage habituel des poules, puis tracez au crayon le contour de l'ouverture (210 × 256 mm).

02 Percez les quatre angles

Percez un trou dans chaque angle du tracé. Ces trous servent de point de départ à la découpe et évitent d'éclater le bois.

03 Découpez l'ouverture

Reliez les trous à la scie sauteuse pour dégager l'ouverture, puis ébavurez les bords afin que la trappe coulisse librement.

04 Présentez et vissez

Plaquez le cadre sur l'ouverture, vérifiez l'aplomb à la règle ou au niveau, puis vissez progressivement avec les 8 vis fournies, sans forcer.

05 Insérez les 3 piles AA

Ouvrez le compartiment sous le boîtier de commande, installez les 3 piles AA (non incluses) en respectant la polarité, puis refermez. Les piles se changent sans démonter la porte.

06 Programmez vos horaires

Réglez l'heure courante, puis l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture sur l'écran LCD avec les trois touches. Un appui long commande une ouverture ou une fermeture immédiate.

Utilisation au quotidien

- L'écran affiche l'heure courante, l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture.
- Les touches ▲ et ▼ modifient la valeur, la touche de réglage valide et passe au champ suivant.
- Un appui long ouvre ou ferme la trappe immédiatement, sans modifier la programmation.
- En été comme en hiver, ajustez vos horaires au lever et au coucher du soleil de votre région.

Les erreurs à éviter

Ne pliez jamais la trappe

La trappe doit rester parfaitement plane. Une trappe déformée frotte dans le rail et bloque le mécanisme.

Ne serrez pas trop les vis

Un serrage excessif écrase le rail : la porte ne coulisse plus. Vissez juste assez pour maintenir le cadre plaqué contre la paroi.

Vérifiez l'heure après un changement de piles

Un décalage de l'heure courante décale toute la programmation : contrôlez l'affichage après chaque remplacement.

Ne comptez pas sur un capteur de lumière

Ce modèle fonctionne uniquement sur horaires programmés ; il n'a pas de capteur de luminosité.

Entretien et garantie

Dépoussiérez le rail une fois par saison et vérifiez que rien (paille, fiente, gravier) ne gêne la course de la trappe. Remplacez les piles dès que l'affichage faiblit. Garantie 3 ans, pièces détachées disponibles, support client français : écrivez-nous et nous vous répondons.

CLARIS — notice française rédigée par nos soins. Modèle Horizon (minuterie LCD). Document non contractuel : les caractéristiques peuvent évoluer.