

Notice d'installation et d'utilisation

CLARIS Nidum - pondoir 6 compartiments en acier galvanisé, plateaux amovibles et récupération douce des œufs.



Ce que vous avez reçu

- 1 structure en acier galvanisé (parois, séparateurs, fond)
- 1 toit incliné vert, anti-perchage
- 6 bacs de ponte noirs amovibles, perforés pour le drainage
- 6 perchoirs / rebords basculants verts
- 1 sachet de visserie et le matériel de fixation murale
- Cette notice + la notice papier multilingue du fabricant

Caractéristiques

Dimensions hors tout	79 x 52 x 81 cm (L x P x H)
Bac de ponte	26 x 45 cm, plastique perforé amovible
Compartiments	6 cases privatives sur 2 niveaux
Matériaux	Acier galvanisé + plateaux et rebords en plastique
Installation	Fixation murale ou pose libre au sol
Cheptel conseillé	jusqu'à 18–24 poules pondeuses

Montage : six étapes, une demi-heure

Aucun outil spécial : un tournevis cruciforme suffit. Prévoyez une perceuse et deux chevilles uniquement si vous choisissez la fixation murale.

01 Déballez et comptez

Sortez les panneaux, les 6 bacs noirs et les 6 rebords verts. Vérifiez la visserie avant de commencer et conservez le carton jusqu'à la fin du montage.

02 Assemblez la structure

Reliez les deux parois latérales au fond et aux séparateurs verticaux avec les vis fournies. Serrez à la main, sans bloquer : la structure doit rester légèrement mobile.

03 Posez le toit incliné

Placez le toit vert sur le dessus, alignez les trous et vissez. La pente empêche les poules de se percher et de salir le pondoir. Serrez ensuite toutes les vis.

04 Installez les 6 bacs

Glissez un bac noir dans chaque case, côté perforé vers le bas. Les perforations assurent le drainage et l'aération de la litière.

05 Clipsez les rebords verts

Fixez les 6 rebords basculants à l'avant de chaque case : ils servent de perchoir d'entrée et retiennent l'œuf dans le bac.

06 Fixez ou posez

Accrochez le pondoir au mur par les trous de suspension (à 40–60 cm du sol) ou posez-le simplement au sol, bien à plat, dos contre une paroi.



Utilisation au quotidien

- Garnissez chaque bac d'une fine couche de paille, de copeaux ou de chanvre : l'œuf doit pouvoir rouler doucement.
- Installez le pondoir dans la zone la plus sombre et la plus calme du poulailler, jamais face à la porte.
- Comptez une case pour 3 à 4 poules : 6 cases suffisent pour 18 à 24 pondeuses.
- Ramassez les œufs une à deux fois par jour en soulevant simplement le rebord vert.
- Les premiers jours, déposez un œuf factice dans une case pour montrer l'emplacement aux poules.

Les erreurs à éviter

Ne le posez pas en pleine lumière

Une case trop éclairée est désertée : les poules cherchent un endroit sombre pour pondre.

Ne surchargez pas la litière

Une litière trop épaisse empêche l'œuf de rouler et augmente les casses. Une fine couche suffit.

Ne le fixez pas trop haut

Au-delà de 60 cm, les poules montent difficilement. Prévoyez un perchoir ou une rampe si nécessaire.

Ne lavez pas au jet haute pression

Retirez les bacs et nettoyez-les à l'eau savonneuse : le jet force l'eau dans les assemblages.

Entretien et support

Retirez les bacs et remplacez la litière chaque semaine. Un nettoyage complet à l'eau savonneuse deux fois par an suffit ; séchez avant de regarnir. Vérifiez le serrage des vis une fois par saison.